

廣告回信
台南郵局登記證
台南廣字第385號

免貼郵票



電 詳 細 地 址 : 購 買 人 :

東富電器股份有限公司收

70252


台南市南區安平工業區新忠路
11號

AIRMATE

FB1566R
使用說明書


艾美特 空氣循環扇

- 非常感謝您購買本電器產品
- 使用之前請詳閱本說明書
- 說明書內附保證書 請妥為保管



安全注意事項


- 使用前請檢查所使用電壓是否110V。拔出插頭前先關掉電源。




- 在拔出插頭前，請關閉電源勿用濕手拔電源插頭，以免觸電。




- 電扇使用時，請勿放入尖銳物及金屬物，會造成故障與觸電的危險。



- 請勿用水直接沖洗產品或在浴室、濕氣重或有儲水的地方來使用，會造成漏電或感電的原因。



- 請勿蓋住出風口及入風口處，會造成馬達故障的原因。



- 使用前請檢查電源線是否有損傷，使用中電源線請勿彎折、拉扯以免造成接觸不良。



- 請勿私自分解、改造、修理以免造成觸電燒傷、而引起火災的原因，修理時請至原購買的販售店或製造廠指定之服務站詢問。




- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



- 不可在傾斜地面使用本產品，傾斜角度勿超過10°。




- 請勿接近有火的地方使用，造成塑膠會變形，火焰會隨風飄送有造成火災的危險。




- 機器上方請勿披掛衣物、毛巾、布團等物品，以免導致產品故障。



- 請勿直接對著人體長時間吹拂尤其是老人與小孩，以免造成身體不適。



- 不可使用在溫室或建築工地內。




- 本機禁止橫放使用，可能會造成機器故障或其他不明原因損壞。



- 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用本產品。




- 潮濕、高溫(35°C 以上)環境中，如有揮發性物質，請勿使用本產品，以免發生危險。



- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

各部零件說明

- 1.前網
- 2.扇葉
- 3.控制面板
- 4.遙控接收處
- 5.旋轉台
- 6.底盤
- 7.後網
- 8.遙控器收納處
- 9.電源線



使用操作說明

- 本風扇具有記憶功能，電扇在通電狀態下可記錄上次關機前除定時功能外的其餘工作狀態，如需消除記憶只需將電源插頭拔離插座即可消除記憶。
- 本風扇設置有蜂鳴器提示裝置（“嘩”聲提示）。

控制面板




① 開/關

在通電狀態下，按此鍵啟動風扇，再按一次則關閉風扇。

② 風量鍵

在開機狀態下，按此鍵可調節風量，相應指示燈亮起。




遙控器面板



④ 定時鍵

開機狀態下，按此鍵可設定定時關機時間，設定定時調節順序如下圖，相應指示燈亮起。



⑤ 擺頭鍵


在開機狀態下，按一下此鍵風扇啟動擺頭，再按一下風扇停止擺頭。

風向角度調整方法

俯仰角度調節：

- 依下圖圖示直接拉取或壓下即可控制四段上下俯仰角度。


注意：調整角度時請小心手指，以避免夾傷，四段調整到底即可請勿強制調整過頭以避免機體損壞。



左右角度調節：

- 依下圖圖示直接旋轉即可調整三段左右角度。


注意：三段調整到底即可請勿強制調整過頭以避免機體損壞。




遙控器電池更換方法與注意事項

1. 本機使用(CR2032 3V)電池，將遙控器背面朝向自己，依①箭頭方向向內壓在依②箭頭方向向後拉出電池盒，依圖③正確的將電池裝置到定位電池正極面朝向自己，然後依圖④箭頭方向蓋上電池蓋即可。

注意：請正確安裝電池，當遙控器無法使用時，請檢查電池是否安裝方式正確。




- 請勿將遙控器放置水中或潮溼之場所。
- 鋰電池無法使用時候，請立即取出。長期不使用時，請將鋰電池取出另外存放。
- 請勿充電，或將遙控器靠近火源。
- 請勿將遙控器放置太陽直射或溫度高於60度之場所。
- 請勿將遙控器放置水中或潮溼之場所。
- 鋰電池無法使用時候，請立即取出。遙控器請勿摔落、或受到衝擊。
- 遙控器可收納於腳盤上的收納處，以避免遺失。
- 遙控器最佳遙控距離3公尺以內。
- 請勿拆解、敲擊或改裝電池，易導致遙控器短路發生危險。
- 請將遙控器的發信部對準本體的接收部操作，向著接收部以外的方向，將不會動作。
- 遙控器的發信部和本體的接收部之間，若有障礙物的話，也會有不動作之情形。
- 為了避免遙控器遺失在機體後面有貼心設計遙控器收納槽，如右圖所示使用完畢可將遙控器收納於收納槽內避免遺失。



設置示意圖

- 本電扇可幫助空氣對流循環，使用時需參照說明書的安全注意事項說明使用。



清潔保養方法

保養方法：

- 清潔保養前請先關閉電源開關，並將電源插頭拔離插座。
- 放置於濕氣較少的地方妥善保管。
- 本機只需做一般性外部清潔保養（濕布擦淨即可）。
- 切忌用水直接沖洗。
- 忌用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭，以免變色或變質。



簡易故障排除

- 如發生下列的故障情況，請依照方法排除故障。

故障情形	故障排除方法
電扇啟動時扇葉未運轉	<ul style="list-style-type: none"> 電源線插頭是否確實插在插座上，檢查是否鬆脫？ 請將電源插頭確實插入插座。 扇網是否變形扇葉觸及扇葉？ 請將扇網變形部分調整。
遙控器使用時電扇未運轉	<ul style="list-style-type: none"> 遙控器是否對準腳臺遙控器接收處，或有異物阻擋接收？ 請將遙控器對準腳臺遙控器接收處，清除阻擋物。 請檢查遙控器電池是否安裝正確？ 請將電池安裝正確或是更換電池。 遙控距離是否超過3公尺以上？ 最佳的遙控距離為3公尺以內，請調整遙控距離。
電扇啟動時有異音	<ul style="list-style-type: none"> 導風罩與扇葉是否變形？ 請聯絡經銷商或製造商。

- 如果故障情形，並非如上表所述，請立即拔掉電源插頭並聯絡經銷商或與本公司聯絡處理，請勿自行拆卸與分解改裝。

產品規格

額定電壓 (AC)	額定頻率 (Hz)	總額定消耗電功率 (W)
110V	60Hz	28W

本產品僅限於臺灣地區的電壓電流使用 【FOR USE IN TAIWAN ONLY.】

本產品若需報廢，請依照廢棄物清理法處理本電器。

緊急處理方法

- 使用中若有冒煙或起火現象，請立即關閉電源停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。
- 注意：若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

東富電器股份有限公司

台南市安平工業區新忠路11號

TEL:(06)2617105

<http://www.airmate.com.tw>

限用物質含有情況標示

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬組件	○	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
同步馬達	—	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

備 註

保 證 書

- 為了確保您的權益，請您務必填妥本『保證書』後盡快寄回本公司(免郵資)，或上網登錄，網址為airmate.com.tw。購買日期未填寫或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以產品出廠日期計算保證期。
- 1.自購買日起保證十二個月，本公司之產品皆經過嚴密之檢查與試驗，請安心使用，在保證期間內產品因正常使用故障，本公司負責免費維修。
- 2.本機內部之任何零件，如非本公司技術人員修裝，而使機器故障，本公司不負保證責任。
- 3.保證期間如有下列情形之一者，不在保證範圍內，亦將酌收材料與工本費：
- ① 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失因素之故障。
- ② 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
- ③ 因火災或其他天災、地變等因素所致之故障。
- ④ 經查驗非本公司銷售之機器，無法提供保證書及經銷商簽章者。

請 填妥 下 列 問 題

- 艾美特 (機體銀色貼紙)
- 品名：空氣循環扇 ● 型號：FB1566R ● 製造號碼：
- 您認識本產品的資料來源為？ 報紙雜誌廣告 電視廣告 戶外廣告看板
網路 產品型錄 經銷商 親友介紹
- 您選擇本產品之要點為？ 產品特性 外觀造型 銷售人員介紹 雜誌廣告
本公司信譽 品牌信譽
- 您最常閱讀的雜誌為？ 財經/管理 室內設計、建築類 休閒旅遊類
家庭健康類 美食類 婦女類、流行時尚
- 您是否用過其它同類產品？ 無 有，品牌為 _____
- 您的職業是：商 軍 公 教 自由 其他
- 您對此次購買產品之意見： _____
- 您是否願意不定時接收新產品資訊？ 是 否
- E-mail : _____
- 本產品購買日期：_____年_____月_____日

經銷商：
(購買地點)

東富電器股份有限公司

台南市安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105