


**oceanrich**

www.airmate-oceanrich.com.tw

總代理：東富電器股份有限公司  
地址：702臺南市安平工業區新忠路11號  
服務電話：06-2617105

**oceanrich**


產品使用說明書



型號：S2

單杯萃取旋轉咖啡機

使用之前請詳閱本說明書



各部件名稱

● 清洗時或煮食時請勿使用時，請勿將水倒出。

● 清洗時要將水箱蓋回旋至關閉位置。

安全注意事項


## 使用方法

### 1. 安裝電池

將水箱和水箱蓋取出，咖啡濾杯從本體旋開，再將本體側邊的電池蓋推出，進行電池安裝。

▲ 注意

- 安裝電池時，請注意 + - 極是否安裝正確。
- 請勿使用非正規電池。



### 2. 初次使用前，清洗部件

使用中性洗劑將水箱、水箱蓋、咖啡濾杯和咖啡勺洗淨。晾乾後再使用。

▲ 注意

- 請勿用水直接沖洗機身。
- 請勿使用洗碗機或 40°C 以上的熱水清洗所有部件。

### 3. 在咖啡濾杯內放入咖啡粉

將 1 平勺咖啡粉舀進咖啡濾杯內 (Max: 10g)，並輕晃一下，使咖啡粉表面水平均勻分佈。



## 使用方法

### 8. 萃取咖啡的過程

待咖啡濾杯的咖啡滴漏結束後即完成。

▲ 注意

- 水箱旋轉時，請不要強制停止水箱旋轉，會導致故障。
- 煮咖啡時，請不要移動本體和水箱，會造成開水以及咖啡溢出，導致燙傷。
- 本產品設有定時裝置，每 4 分鐘會自動停止。若欲重新啟動，輕按開關按鍵即可重新啟動。



### 9. 切斷電源

先將水箱蓋拿起並翻轉 180° 放置於桌面上，將本機拿起放置於水箱蓋上。




### 10. 將本機拿離杯子

先將水箱蓋拿起並翻轉 180° 放置於桌面上，將本機拿起放置於水箱蓋上。



### 11. 咖啡完成


本機無保溫功能，完成沖泡後，請盡快飲用。




## 使用方法

### 4. 將咖啡濾杯扣緊於本體

將本體放置於咖啡濾杯上，兩側放置於咖啡濾杯凹陷處，一邊靠在 OPEN 位置。順時針旋轉本體，即扣上。



### 5. 將水箱放置於本體上



### 6. 將水箱及本體放置於杯子上



### 7. 打開開關，將開水倒進水箱到 MAX 線並蓋上水箱蓋



## 清潔、收納

### 1. 清潔之前

▲ 注意 請勿用水直接沖洗本體，會有漏電、故障發生。

- 儲藏本產品時，請先將咖啡、髒污等清洗乾淨後再進行收納。
- 請不要使用去污粉、稀釋劑等化學物品。
- 本體以外的部品，請使用食用清潔劑清洗、晾乾。
- 本產品所有部件，請不要使用洗碗機或是 40°C 以上的熱水清洗。



### 2. 本體清潔

請使用柔軟的濕布擦拭。



### 3. 收納

長時間不使用時，請取出電池  
妥善保管於陰涼處。

## 產品規格

型 號	S2
品 名	單杯萃取旋轉咖啡機
電 源	AAA 四號電池 X2 (建議使用優質乾電池，如鹼性電池)
產 品 尺 寸	約 W119xD101xH120 (mm)
重 量	約 0.2kg (不含電池)
附 屬	咖啡粉計量勺, 束口袋
材 質	本體：ABS 水箱蓋：PP 咖啡濾杯、水箱：Tritan 濾網：不鏽鋼 (SUS304)

※ 產品規格如有變更，恕不另行通知。