

說明書使用雙折彈簧折法如下圖圖示



保證書兌換卡

● 為了確保您的權益，請務必填妥本「保證書兌換卡」後盡快寄回本公司(免郵資)，或上網登錄，網址為airmate.com.tw。購買日期未填寫或未蓋經銷商印章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以產品出廠日期計算保證期。

1.自購買日起保證十二個月，本公司之產品皆經過嚴密之檢查與試驗，請安心使用，在保證期間內產品因正常使用故障，本公司負責免費維修。

2.本機內部之任何零件，如非本公司技術人員修裝，而使機器故障，本公司不負保證責任。

3.保證期間如有下列情形之一者，不在保證範圍內，亦將酌收材料與工本費：

- 未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失因素之故障。
- 改造或變更原來構造時，所發生之故障。
- 因火災或其他天災、地變等因素所致之故障。
- 經查驗非本公司銷售之機器，無法提供保證書及經銷商簽章者。

請填妥下列問題

● 品名：艾美特USB桌/夾式充電風扇 ● 型號：UD705 ● 製造商：SHENZHEN MECOM TECHNOLOGY CO., LTD.

● 您認識本產品的資料來源為？ 報紙雜誌廣告 電視廣告 戶外廣告看板 網路 產品型錄 經銷商 親友介紹

● 您選擇本產品之要點為？ 產品特性 外觀造型 銷售人員介紹 雜誌廣告 本公司信譽 品牌信譽

● 您最常閱讀的雜誌為？ 財經/管理 室內設計、建築類 休閒旅遊類 家庭健康類 美食類 婦女類、流行時尚

● 您是否用過其它同類產品？ 無 有，品牌為_____

● 您的職業是： 商 軍 公 教 自由 其他

● 您對此次購買產品之意見：_____

● 您是否願意不定時接收新產品資訊？ 是 否

E-mail：_____

● 本產品購買日期：_____年_____月_____日

經銷商：(請蓋章)

進口商
東富電器股份有限公司
台南市安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105

(此欄請貼貼紙)

護網拆卸清潔保養方法

注意：風扇必須在完全無電力的狀態下再卸下護網清潔扇葉，以免誤觸開關，以免造成傷害。

● 前網可拆卸便於清洗，依下圖步驟①先將護網固定螺絲卸下，再依②沿護網邊緣逆時針旋轉即可拆卸，注意風扇扇葉不可拆卸，機身也不可用水直接清洗，請用濕紙巾或乾抹布小心擦拭進行清潔，清潔完後再依相反步驟將護網裝回定位，並將護網固定螺絲鎖緊固定牢固。

① 將護網固定螺絲卸下

緊急處理方法

● 注意：使用中若有冒煙或起火現象，請立即關閉電源停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。

● 注意：若充電線損壞時，請立即更換充電線，以避免危險。

產品規格

產品名稱 艾美特USB桌/夾式充電風扇

產品型號 UD705

總額定消耗電功率 10W 額定工作電壓 9V

USB插頭 TYPE_C

USB充電電壓/電流 輸入DC5V=2A(MAX)

電池容量 鋰電池 2000mAh

使用時間 充電約1.5~6小時

充電時間 約3.5小時

產品尺寸 129.6X139X157.8mm

產品重量 298g

內容物 USB風扇/TYPE_C充電線/說明書

● 本產品若需報廢，請依照廢棄物清理法處理電池。

製造商：SHENZHEN MECOM TECHNOLOGY CO., LTD.

3

AIRMATE 艾美特

USB桌/夾式充電風扇 UD705

限用物質含有情況標示

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛(Pb)	汞(Mercury (Hg))	鎘(Cadmium (Cd))	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr(VI))	多氯聯苯 Polychlorinated biphenyls (PCBs)	多氯二苯醚 Polychlorinated dibenzodioxins (PCDDs)
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
馬達組件	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
線路組件	○	○	○	○	○	○
配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○

備考1: "超出0.1 wt%" 及 "超出0.01 wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "Exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of general condition.

備考2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of general condition.

備考3: "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

非常感謝您購買本公司的桌/夾兩用USB充電風扇，在使用前請詳閱使用說明書後，在正確使用。

使用安全注意事項

- 請勿在潮濕環境中(如浴室)使用本產品，接觸水可能會導致產品故障或損壞。
- 若產品不慎浸水或其他液體，請立刻關閉風扇電源開關後讓其完全乾透，然後再使用。
- 請勿敲擊或摔打本產品，反覆敲擊可能會導致內部損壞。
- 如果長時間不使用時，請勿存放於高溫、高濕度的地方。
- 請勿自行拆解、更改或者修理本產品。
- 請勿使用超過規定電壓充電本產品。
- 僅能使用SELV安全超低電壓可分離供電單元對本產品充電。(僅能使用通過BSMI認證合格的變壓器對本產品充電)。
- 風扇充電時間不超過24小時(當充滿電量指示燈亮即為充電結束，請拔除充電線再使用，不可邊充電邊使用)。
- 請勿將產品投入火中，以免發生爆炸危險。
- 請勿使用濕手接觸或者使用本產品。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其具有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不玩弄電器，請將產品置於小孩無法觸及的地方。

● 電扇使用時，請勿將手指與異物插入扇網，會造成故障與受傷的危險。

● 電扇使用時，請注意頭髮以避免扇葉旋轉時將頭髮捲入，這樣會造成故障與受傷的危險。

- 請在(0~40°C)使用本產品。
- 請勿在地毯、被子等易燃物體表面對產品充電。
- 若產品無法充電，請先更換充電線再試試，如果還是無法充電請送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。

1

● 在拆卸護網前請確認無電力的狀態再拆卸以免誤觸開關，造成傷害。

- 若有漏液情況發生，請勿繼續使用產品，身體不慎接觸到液體，請用水沖洗乾淨或尋求醫生幫助。
- 若產品在充電過程中出現異常高溫或變形，請立即停止充電並送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。
- 產品報廢前應取出電池，取出電池前請先切斷電源。
- 請依照當地法規回收處理廢棄電池。
- 應安全的丟棄電池(請依照廢棄物清理法處理廢棄電池) 廢電池請回收。

各部零件說明

充電與使用方法

- 將充電線Type-c端插入風扇的輸入端連接好後再將連接線USB端插入5V 2A以下的變壓器USB插口，完成後才可將USB變壓器插入電源插座，LED指示紅色燈閃爍表示正在充電，顯示長亮紅色表示已經充滿電。
- 當風扇充滿電後，按下電源按鍵，按壓第一次為弱檔一顆燈亮，按壓第二次為中檔兩顆燈亮，按壓第三次為強檔三顆燈亮，按壓第四次關機指示燈熄滅。
- 充電工作時間：弱檔-約6小時/中檔-約3小時/強檔-約1.5小時
- 請經常充電使用，以免影響電池壽命，若一兩個月無使用，建議重新充電達4小時，電源指示燈就會正常亮起。

● 電扇不可邊充電邊使用，以免影響電池壽命。

低電量警示

- 風扇在正常電量情況下使用時，指示燈顯示長亮白色，低電量時指示燈會顯示閃爍白燈。

2

廣告回信

台南郵局登記證
台南實字第385號

免貼郵票

電 購 詳 買
話 細 址 人
： 址 人 ：

70252

東富電器股份有限公司收

台南市南區安平工業區新忠路11號

80g书纸, 长120*宽70(单位mm)