




手持風扇補水儀
FB-EF01

使用手冊 ※使用前請詳閱說明書

產品部位名稱



規格

產品名稱
FUGU BEAUTY 手持風扇補水儀

產品型號
FB-EF01

產品尺寸
40x144 mm

水箱容量
20ml

霧化量
2~3ml/ml

產品淨重
130g


噴霧時間
10min

額定功率
1.3W

輸入電壓
5V

充電時間
3~4小時

使用步驟



產品使用方法

- 霧化補水**
短按霧化鍵，開啟霧化功能，進入補水模式，藍色指示燈恆亮10分鐘後自動關閉霧化。
- 按鈕控制**
第一檔風速
風扇開關同步控制手電筒；短按風扇鍵，開啟風扇。
第二檔風速
再次短按調節到第二檔風速
關閉風扇
第三次短按，可關閉風扇
開啟LED照明燈
長按風扇鍵
關閉LED照明燈
再次長按風扇鍵
- 自動停止**
風扇運轉中，葉片遇到撞擊會自動關閉風扇。
- 充電**
開機狀態下，電池電量低時，紅色指示燈閃爍提示。充電時紅燈恆亮；充滿電時藍燈恆亮。
- 進入充電狀態時，無法啟用其他功能

故障排除

故障現象	解決方法
無法運作	電量不足，請先充滿電
儀器開機顯示燈亮但不噴霧	1. 水箱裡無水，打開蓋子檢查後重新裝水 2. 電量不足需重新充電 3. 噴口有積水，需要用棉花或是紙巾輕輕吸乾 4. 噴霧孔堵塞，需要卸下水箱進行清洗 5. 水箱內底部有氣泡導致水無法流通，需搖晃後使用
儀器漏液	水箱沒有關緊

儀器保養

- 使用後即時清潔儀器，防止雜質污垢沉澱，請倒立存放。
- 請勿將產品置於高溫、潮濕的環境下，容易影響儀器壽命。
- 若使用完畢，水箱裡有剩餘的水請倒空，下次使用時請重新裝水。
- 儀器長時間不使用時，請將水箱清洗乾淨於陰涼乾燥處存放。
- 儀器長時間不使用時，請保持每月充電一次。

注意事項

- 加水**
擰開水箱，從水箱口處倒入一定的水，再重新擰上(要倒放儀器擰上去否則水會溢出來)
 - 噴霧**
噴霧建議使用最適當距離為10~15cm
- 溫馨提示**
請使用蒸餾水或礦泉水，因為這樣的水沒有雜質，加熱後也不會分解出有害的物質；不要使用化妝水或精華液等高濃度的水，噴霧孔會造成堵塞。水箱內的水請一次性用完，不要使用過夜水；水箱內的水用完後要即時關掉開關，空轉會影響機器使用壽命。