

be natural, be yourself

 FUGU BEAUTY

無線手持美體按摩器
コードレス
ハンディマッサージャー
Smart wireless handy massager



FC CE    RoHS

使用手冊

本製品をご使用になる前に、取扱説明書(本書)を必ずお読み頂き、正しくご使用ください。

特點及功能介紹

- 1.時尚的流線型外觀專利設計，新穎具有科技感。
- 2.堅固的結構，配置時尚的色彩設計。韌性更強，抗衝擊力更好。
- 3.按摩頭採用抗菌親膚環保硅膠，表面細膩，彈性好，使按摩體驗更加柔軟舒適。
- 4.獨特按摩設計，符合人體工學，隨心按摩更輕鬆。
- 5.聚合物鋰電池供電，安卓Micro USB充電接口。
- 6.兩鍵功能操作，5分鐘自動關機休眠功能。
- 7.兩種模式，三種固定強度，低、中、高，無級調速功能。
- 8.充電管理芯片，適合5V/1000mA充電器。
- 9.旅行鎖功能。

保存方式

- 1.環境溫度：5°C~40°C。
- 2.大氣壓強：860hpa~1060hpa。
- 3.相對濕度：不大於80%，無腐蝕性氣體和通風良好的室內。
- 4.嚴禁用腐蝕性清潔用品擦拭機器本體。
- 5.室內應通風良好，避免強烈日光照射。
- 6.機器超過6個月未使用時，應啟動機器檢查，做通電處理。
- 7.運輸：產品設有簡易防震設施，適合航空、鐵路、公路及輪船運輸，應避免雨，倒置和碰撞。

下列人士不宜使用此按摩器



- 1.骨質疏鬆症患者
- 2.具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者
- 3.孕婦或經期婦女
- 4.身體有創傷、瘀血等病患者
- 5.請勿讓兒童未在成年人監督下使用產品
- 6.經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者

適用人士

- 1.長時間久坐辦公者
- 2.長時間保持同一姿勢者
- 3.神經緊張，失眠多夢者
- 4.頸肩僵硬，肌肉疲勞者

操作指南

一、按鍵功能

- 按“” ON/OFF鍵:開機/關機，開始以最低速度運行。
- 按“” MODE模式鍵：低強度、中強度、高強度、自動1、自動2，長按MODE模式鍵為無級調速。
- 兩按鍵同時按啟動/解除旅行鎖。

二、關機

- 連續工作5分鐘後自動關機，或按ON/OFF鍵直接關機。

三、旅行鎖

- 啟動旅行鎖：ON/OFF、MODE鍵同時按下3秒。
- 解除旅行鎖：ON/OFF、MODE鍵同時按下3秒解除旅行鎖，開機進入低強度振動按摩。

四、缺電提示

- 缺電時藍燈閃爍提示，電池電量過低時無法正常開機。

五、充電狀態

- 充電中—藍燈閃爍
- 充滿電—亮藍燈

註:充電狀態時無法使用。

按鍵說明



注意事項

本手冊包含安全提示：請務必遵守，否則會造成嚴重受傷。

1. 充電時請勿使用本產品。
2. 請勿讓小孩直接使用或玩耍，以免造成傷害。
3. 本機不得自行拆卸、改造、否則有可能造成損壞及傷害。
4. 每次連續使用時間5-10分鐘為宜。
5. 使用中如發現異常現象或故障，請立即停止使用。
6. 充電結束後，請將USB線拔掉，否則本機長時間通電易造成機器電池壽命縮短。
7. 產品有發熱表面，對熱感應比較不敏銳的人，使用時請必須注意。

故障檢修

使用操作時如出現故障，請進行以下檢查，如無法排除故障或本產品仍無法理想操作，請切斷電源，並直接聯繫客服人員要求維修服務，請勿自行拆卸或嘗試維修。

故障現象	可能原因	處理方法
無法啟動按摩棒	1.電池電量低 2.按摩棒處於旅行鎖模式	1.充滿電後再使用 2.解除旅行鎖模式
按摩棒在工作中自動停止	1.電池電量已用完 2.自動定時5分鐘已到	1.充滿電後再繼續使用 2.重新啟動
按摩棒工作時發出嗡嗡聲	按摩棒馬達運轉發出的正常聲音	

技術性能指標

產品名稱：FUGU Beauty 無線手持美體按摩器

功 率：5W

外型尺寸：長250x寬50x高80mm

淨 重：0.4Kg

材 質：硅膠+ABS

輸入電壓：AC100-240V~50/60Hz

輸出電壓：DC5V 1A

工作時間：5分鐘自動關機

配 件：按摩器、說明書、USB線

※使用前務必請先詳閱說明書

進口商：福閣實業有限公司

地 址：新北市汐止區新台五路一段99號12樓-1

電 話：(02)2697-5080

特長及び商品説明

- 1.スリム・コンパクト、ファッショナブルなデザイン性
- 2.軽量で手軽なコードレスタイプ
- 3.振動ヘッド部は触り心地の良いシリコン樹脂を採用
- 4.独特なデザインで、背中などの届きにくい部位も手軽にマッサージができます
- 5.内蔵リチウムイオンバッテリー、Micro USB 充電式マッサージャー
- 6.使い過ぎや切り忘れを防止するため、5分オートタイマー付き
- 7.2モードでお好みの振動速度を3段階切り替え可能
- 8.モバイルバッテリーで充電可能
- 9.ロック機能付き

保管について

- 1.環境温度：5° C～40° C
- 2.気圧環境：860hpa～1060hpa
- 3.湿度80%以下、通気性が高いところで保管してください
- 4.シンナー、ベンジン、アルコールなど腐食性の高い洗剤で本製品をクリーニングしないでください
- 5.日当たりの強いところで保管しないでください
- 6.6ヶ月以上本製品をご使用していない場合、使用前に本製品が正常に動作することを確認してからご利用ください
- 7.子供の手の届かないところで保管してください

次の人は本製品を使用しないでください

- 1.骨粗鬆症の人
- 2.ペースメーカーなど医用電気機器を使用している人
- 3.妊娠中や出産直後の人
- 4.皮膚にケガがある人
- 5.幼児や子供に使用させたり、本製品のまわりで遊ばせないでください
- 6.医師の治療を受けているときや、体に負担を掛けられない人は必ず医師と相談したうえ使用してください
- 7.自分で意思表示が出来ない人、身体が不自由な人

次の人には本製品を推奨します

- 1.長時間のデスクワークをしている人
- 2.長時間同じ姿勢を維持している人
- 3.精神緊張により生じる不眠の人
- 4.筋肉労働疲労者

使用方法

一、ボタンの使用方法

- ボタンを押すとON/OFF になります。
ONになると最初はゆっくりモードが作動します。
- ボタンを押すとモードの切り替えができます。
ゆっくり、中等、はやい、自動1、自動2
長押しすると連続モードになります。
- 両ボタンを同時に押すとロック機能になります。

二、電源OFF

- 連続使用でオートタイマー5分後自動停止、
またはON/OFF ボタンを押して停止します。

三、ロック機能

- ロックON: 両ボタンを同時に約3秒長押しします。
- ロックOFF: 両ボタンを同時に約3秒長押しします。
電源をONにしたら、ゆっくりモードで起動します。

四、バッテリー表示ランプ

- バッテリーが不足した場合、ランプが青点滅になります。
バッテリーが不足していませんと起動しませんので、ご使用になる前には十分充電してからご使用ください。

五、充電状態

- 充電中：青点滅充滿電一亮藍燈
- 充電完了：青点灯

※充電中は使用できません。

各部名称



注意事項

下記の注意事項を必ずお読み頂き、正しくご使用ください。

- 1.充電しているときは使用しないでください。
- 2.お子様の手の届かないところに保管してください。または、保護者が同伴の上ご使用ください。
- 3.本体を分解したり改造しないでください。破損の原因になります。
- 4.連続使用時間は5-10分以内を推奨します。
- 5.使用中に身体の異常が現れたり感じたとき、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 6.リチウムイオン電池を内蔵しているため、電池の寿命を短縮させないよう、充電中以外は、USB電源コードを本体から抜いてください。
- 7.本製品はマッサージ以外の目的で使用しないでください。

故障かな？と思ったら

機器に故障が発見された場合は使用をただちに中止し、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。

症状	考えられる原因	こう処理してください
動作しない	1. 電池の残量が無くなっていませんか？ 2. ロックモードを解除しているかどうか？	1. 充電してからご使用ください。 2. ロック機能を解除してください。
連続使用時にマッサージが止まる	1. 充電不足ではありませんか？ 2. 定格時間5分になっていませんか？	1. 充電してからご使用ください。 2. 再起動します。
マッサージ動作時の音	構造上のもので機能などに影響ありません。	

製品仕様

商品名	: FUGU Beauty コードレス ハンディマッサージャー
消費電力	: 5W
本体サイズ	: 縦250mm x 横50mm x 高さ80mm
質量	: 0.4Kg
材質	: シリコン樹脂、ABS樹脂
アダプター入力	: AC100-240V [~] 50/60Hz
アダプター出力	: DC5V 1A
付属品	: 本体、USBケーブル、取扱説明書
オートタイマー	: 5分で自動停止

製品の外觀・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがあります。

予めご了承ください。