


2014-2017 CHEVROLET CORVETTE C7 LED HEADLIGHT INSTRUCTION MANUAL


取付説明書

A Wiring diagram / コネクタ/ハーネス配置図 / 接线图

- Sequential / Standard (Refer to step B)
シーケンシャル機能/通常点燈機能(詳細はステップB参考してください)
流水/恒亮機能(详见步骤B)




- High beam / Low beam / Turn signal / DRL / Parking lights
ハイビーム/ロービーム/ウンカ/DRL/ポジションランプ
远灯 / 近灯 / 方向灯 / DRL / 位置灯



B Sequential turn signal / Turn signal

- ウインカー:シーケンシャルタイプ/一般点滅機能
方向灯流水/恒亮機能



(a) Disconnect the plugs → Sequential

(b) Connect the plugs → Normal

(a) 図のコネクタは離れた状態はシーケンシャルタイプです。


(b) 図のコネクタを嵌合しましたら、一般点燈になります。

(a) 插座分开，方向灯为流水功能。

(b) 插座对接，方向灯为恒亮功能。

C Lighting test to check the product function.

- 点燈確認をしてください。
进行点灯测试确认功能正常运作。



- Turn signal / Daytime Running Light / Parking lights
ウンカ/DRL/ポジションランプ
方向灯/DRL/位置灯