

廣告回信
台南郵局登記證
台南廣字第385號

免貼郵票



電 詳細地址 購買人：
話：

東富電器股份有限公司收

70252


台南市南區安平工業區新忠路 11 號

AIRMATE

FT55R
使用說明書


艾美特 DC 直流馬達 遙控臥塔扇

- 非常感謝您購買本電器產品
- 使用之前請詳閱本說明書
- 說明書內附保證書 請妥為保管



安全注意事項


- 使用前請檢查所使用電壓是否110V。拔出插頭前先關掉電源。




- 在拔出插頭前，請關閉電源勿用濕手拔電源插頭，以免觸電。




- 本體未安裝完成請勿插上電源。




- 請勿用水直接沖洗產品或在浴室、濕氣重或有儲水的地方來使用，會造成漏電或觸電的原因。




- 請勿蓋住出風口及入風口處，易造成馬達故障的原因。




- 使用前請檢查電源線是否有損傷，使用中電源線請勿彎折、拉扯以免造成接觸不良。




- 請勿私自分解、改造、修理以免造成觸電燒傷、而引起火災的原因，修理時請至原購買的販售店或製造廠指定之服務站詢問。




- 使用時，請勿放入尖銳物及金屬物，會造成故障與觸電的危險。




- 不可在傾斜地面使用本產品，傾斜角度勿超過10°。




- 請勿接近有火的地方使用，造成塑膠會變形，火焰會隨風飄送有造成火災的危險。




- 機器上方請勿披掛衣物、毛巾、布團等物品，以免導致產品故障。




- 不可使用在溫室或建築工地內。




- 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用本產品。




- 潮濕、高溫(35°C 以上)環境中，如有揮發性物質，請勿使用本產品，以免發生危險。



- 請勿直接對著人體長時間吹拂尤其是老人與小孩，以免造成身體不適。





- 清潔與保養時，請關閉電源並將插頭拔離插座。



- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以免危險。

各部零件說明




使用操作說明


顯示面板



控制面板



遙控器




- 本臥塔扇有兩種擺放方式，可直立式或橫臥擺放。
- 本臥塔扇具有記憶功能，臥塔扇在通電狀態下可記錄上次關機前除定時功能、睡眠模式、擺頭以外的其餘工作狀態，如需消除記憶只需將電源插頭拔離插座即可消除記憶。
- 本臥塔扇設置有自動熄屏功能，30秒無任何操作自動熄屏，如需喚醒按壓任意一鍵即可。
- 本臥塔扇只有遙控器可以控制“模式”控制面板無模式按鍵。
- 本臥塔扇設置蜂鳴器提示裝置（“嘩”聲提示）。

將電源供應器插頭插入機體電源供應器插槽口，再將電源供應器插入電源插座

開/關 按下此鍵開機，再按一下關機（本機有記憶功能會記憶上次關機前狀態，將插頭拔離插座記憶功能會消除。）

檔位 本機設定有 8 檔風量，在開機狀態按下控制面板檔位鍵與遙控器 + 鍵與 - 鍵可調整風量大小，顯示面板會顯示相對應的風量數字，調整順序變化如下圖。




本臥塔扇可設 8 小時預約開機與定時關機功能



關機狀態使用：


本臥塔扇可設定 8 小時預約開機，同時可設定模式（只有遙控器才可設定）、風量、擺頭。在關機狀態按下控制面板或遙控器上的“預約/定時”鍵後（顯示面板上的①符號閃爍）再按下控制面板檔位鍵或遙控器 + 鍵與 - 鍵可增加開機時間與減少開機時間，預約開機時間依下圖示循環改變。



定時 關機

開機狀態使用：

本臥塔扇可設定 8 小時定時關機，同時可設定模式、風量、擺頭。在開機狀態按下控制面板或遙控器上的“預約/定時”鍵後（顯示面板上的 Θ 符號閃爍）再按下控制面板檔位鍵或遙控器 + 鍵與 - 鍵可增加關機時間與減少關機時間，定時關機時間依下圖圖示循環改變。



擺頭

按下此鍵，開始擺頭送風，再按一次則關閉擺頭。

模式


本臥塔扇只有遙控器可以控制模式，控制面板無模式按鍵。

臥塔扇有自然與睡眠兩種模式選擇，按下遙控器上的模式鍵，模式順序依下圖圖示循環改變。



自然


自然模式是模擬大自然之風吹拂效果，在開機狀態下按模式鍵選擇自然模式，自然風風速分為 1 ~ 3 檔，在開機狀態下按下遙控器的 \oplus 鍵與 \ominus 鍵可增加風量與減弱風速，風速依下圖圖示循環改變。



睡眠

睡眠模式是模擬睡眠中所需的舒適吹拂效果幫助入眠，睡眠模式在開機狀態下按鍵可選擇睡眠模式，睡眠風分為 1 ~ 3 檔，在開機狀態下按下遙控器的 \oplus 鍵與 \ominus 鍵可增加風速與減弱風速，風速依下圖圖示循環改變。
啟動睡眠風剛設定時與自然風模式相同，每半小時自動降低一檔，直到降為最弱檔自然風。

自然風與睡眠風模式圖表




靜音 只有遙控器可以控制靜音模式，控制面板無靜音按鍵，按下此鍵可關閉提示音，再按一次則開啟提示音。


遙控器電池更換方法與注意事項

1. 本機使用(CR2032 3V)電池，將遙控器背面朝向自己，依①箭頭方向向內壓在依②箭頭方向向後拉出電池盒，依圖③正確的將電池裝置到定位電池正極面朝向自己，然後依圖④箭頭方向蓋上電池蓋即可。

注意：請正確安裝電池，當遙控器無法使用時，請檢查電池是否安裝方式正確。



2. 長期不使用時，請將鋰電池取出另外存放。
3. 請勿充電，或將遙控器靠近火源。
4. 請勿將遙控器放置太陽直射或溫度高於 60 度之場所。
5. 請勿將遙控器放置水中或潮溼之場所。
6. 鋰電池無法使用時候，請立即取出。
7. 遙控器請勿摔落、或受到衝擊。
8. 遙控器可收納於腳盤上的收納處，以避免遺失。
9. 遙控器最佳遙控距離 3 公尺以內。
10. 請勿拆解、敲擊或改裝電池，易導致遙控器短路發生危險。
11. 請將遙控器的發信部對準本體的接收部操作，向著接收部以外的方向，將不會動作。
12. 遙控器的發信部和本體的接收部之間，若有障礙物的話，也會有不動作之情形。



產品規格

電壓規格	額定電壓 (V)	總額定消耗電功率 (W)
DC	24V	13W

電源供應器額定電壓 / 額定頻率：輸入 AC 110V/60Hz 1A / 輸出 DC 24V 1.2A

● 本產品僅限於臺灣地區的電壓電流使用 【FOR USE IN TAIWAN ONLY.】

● 本產品若需報廢，請依照廢棄物清理法處理本電器。

清潔保養方法

長時間使用，機體內卡滿灰塵與棉絮，清潔可依下列方法將與進風口護蓋拆下進行風鼓清潔，清潔保養前請先關閉電源開關，並將電源供應器拔離插座。


1. 先啟動擺頭讓進風口護蓋偏向右側如下圖。



將電源關閉並將電源供應器拔離插座。




用一字螺絲起子將進風口護蓋固定螺絲拆下，螺絲請妥善保管以避免遺失。



4. 進風口護蓋與風鼓用清水或中性洗潔劑清洗。

注意：進風口護蓋與風鼓要完全晾乾後才可安裝回機體，以免造成機體故障與危險




2. 依下圖箭頭方向拆開進風口護蓋



① 將進風口護蓋向上推



② 向外扳開取下進風口護蓋




3. 用十字螺絲起子拆下風鼓下方的固定螺絲，螺絲請妥善保管以避免遺失。



① 將風鼓向上推




② 向外拉出風鼓取下




5. 出風口部位請用吸塵器或毛刷清潔。

嚴禁用水沖洗內部以免造成機體故障與危險




6. 晾乾的風鼓與進風口護蓋依拆卸的相反步驟裝回原位並將螺絲鎖緊。

風鼓與進風口護蓋務必安裝牢固以免發生危險。



保養方法：

- 清潔保養前請先關閉電源開關，並將電源插頭拔離插座。
- 保養清潔後，按原順序將各部件裝回。
- 放置於濕氣較少的地方妥善保管。
- 本機只需做一般性外部清潔保養(濕布擦淨即可)。
- 切忌勿用水直接沖洗。
- 忌用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭，以免變色或變質。



簡易故障排除

- 如發生下列的故障情況，請依照方法排除故障。

故障情形	故障排除方法
電源啟動後不運轉	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源供應器是否確實插在插座上，檢查是否鬆脫？請將電源供應器確實插入插座。
運轉時機體左右搖晃	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否將機體放置在不平穩的場所，請將機體放置在平穩處使用。
遙控器使用時臥塔扇未運轉	<ul style="list-style-type: none"> ● 遙控器是否對準機體遙控器接收處，或有異物阻擋接收？請將遙控器對準機體遙控器接收處，清除阻擋物。 ● 請檢查遙控器電池是否安裝正確？請將電池安裝正確或是更換電池。 ● 遙控距離是否超過3公尺以上？最佳的遙控距離為3公尺以內，請調整遙控距離。
風量變小	<ul style="list-style-type: none"> ● 檢查進風口與出風口是否覆蓋灰塵，可參考清潔保養方法用吸塵器或刷子將灰塵清潔乾淨。

- 如果故障情形，並非如上表所述，請立即拔掉電源供應器插頭並聯絡經銷商或與本公司聯絡處理，請勿自行拆卸與分解改裝。

簡易故障排除

- 使用中若有冒煙或起火現象，請立即關閉電源停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。
- 注意：若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

限用物質含有情況標示

設備名稱：電扇 Equipment name FAN FOR DOMESTIC USE	型號(型式)：FT55R Type designation (Type)					
限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
單元 Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬組件	○	○	○	○	○	○
遙控器、馬達組	○	○	○	○	○	○
微動開關	○	○	—	○	○	○
同步馬達	—	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

東富電器股份有限公司

台南市安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105

<http://www.airmate.com.tw>

保證書兌換卡

● 為了確保您的權益，請您務必填妥本『保證書兌換卡』後盡快寄回本公司(免郵資)，或上網登錄，網址為airmate.com.tw。購買日期未填寫或未蓋經銷商店章者，請檢附購買證明或發票，否則一律以產品出廠日期計算保證期。

- 1.自購買日起保證十二個月，本公司之產品皆經過嚴密之檢查與試驗，請安心使用，在保證期間內產品因正常使用故障，本公司負責免費維修。
- 2.本機內部之任何零件，如非本公司技術人員修裝，而使機器故障，本公司不負保證責任。
- 3.保證期間如有下列情形之一者，不在保證範圍內，亦將酌收材料與工本費：
 - ①未依使用說明書或本公司人員所示正確之使用方法使用，不論是故意或過失因素之故障。
 - ②改造或變更原來構造時，所發生之故障。
 - ③因火災或其他天災、地變等因素所致之故障。
 - ④經查驗非本公司銷售之機器，無法提供保證書及經銷商簽章者。

請填妥下列問題

- (機體銀色貼紙)
- 品名：DC直流馬達遙控臥塔扇 ● 型號：FT55R ● 製造號碼：_____
 - 您認識本產品的資料來源為？ 報紙雜誌廣告 電視廣告 戶外廣告看板
網路 產品型錄 經銷商 親友介紹
 - 您選擇本產品之要點為？ 產品特性 外觀造型 銷售人員介紹 雜誌廣告
本公司信譽 品牌信譽
 - 您最常閱讀的雜誌為？ 財經/管理 室內設計、建築類 休閒旅遊類
家庭健康類 美食類 婦女類、流行時尚
 - 您是否用過其它同類產品？ 無 有，品牌為 _____
 - 您的職業是：商 軍 公 教 自由 其他
 - 您對此次購買產品之意見： _____
 - 您是否願意不定時接收新產品資訊？ 是 否
 - E-mail : _____
 - 本產品購買日期：_____年_____月_____日

經銷商：
(購買地點)

東富電器股份有限公司

臺南市安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105

(此欄務必填寫)